GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Montre-bracelet électronique à LED colorée pour enfant



Ce guide vous explique comment afficher et régler l'heure et la date à l'aide du bouton situé sur le côté de la montre.

1 **Un bouton latéral contrôle la montre**

Utilisez une pression brève pour modifier la valeur et une pression longue pour passer au réglage suivant.

Afficher l'heure

1 **Appuyez une fois sur le bouton latéral**

L'affichage LED s'allume brièvement, puis s'éteint automatiquement. C'est tout à fait normal.

Régler l'heure et la date

Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant :

Heure > Minutes > Mois > Date > Année

Guide du bouton

PRESSION BRÈVE

Modifier la valeur qui clignote

Appuyez environ 1 seconde, puis relâchez complètement.

PRESSION LONGUE

Passer au réglage suivant

Maintenez environ 3 secondes, puis relâchez complètement.

Suite : Suivez les six étapes de la page 2.

Régler l'heure et la date

Relâchez complètement le bouton entre chaque pression.

1 Régler l'heure

Appuyez une fois pour allumer l'affichage. Maintenez le bouton environ 3 secondes. Lorsque l'heure clignote, faites des pressions brèves pour sélectionner l'heure correcte.

2 Régler les minutes

Maintenez le bouton environ 3 secondes pour passer aux minutes. Lorsqu'elles clignotent, faites des pressions brèves pour choisir la bonne valeur.

3 Régler le mois

Maintenez le bouton environ 3 secondes pour passer au mois. Faites des pressions brèves pour sélectionner le bon mois.

4 Régler la date

Maintenez le bouton environ 3 secondes pour passer à la date. Faites des pressions brèves pour sélectionner la bonne date.

5 Régler l'année

Maintenez le bouton environ 3 secondes pour passer à l'année. Faites des pressions brèves pour sélectionner la bonne année.

6 Enregistrer les réglages

Une fois l'année réglée, n'appuyez plus. Patientez environ 5 secondes : la montre enregistre les réglages et quitte automatiquement le mode de configuration.

Conseils utiles

- Si vous dépassez un chiffre, continuez d'appuyer jusqu'à ce qu'il revienne.
- Pour régler les minutes, utilisez des pressions brèves.
- Une pression longue passe au réglage suivant.
- Si l'affichage s'éteint, appuyez une fois pour le rallumer et recommencez le réglage.
- Ne touchez pas au bouton pendant que la montre enregistre les données.
- L'extinction automatique de l'affichage est normale.
- Si la montre réagit différemment, contactez le service client avec une courte vidéo. Les versions peuvent varier.

Besoin d'aide ? enfant-world.com/support-client